

## **ПАМЯТКА ЗАКАЗЧИКАМ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ ДОМОКОМПЛЕКТ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ**

Если вы покупаете комплект из клееного бруса для самостоятельной сборки, то рекомендуем вам провести следующие подготовительные работы.

**Что необходимо предусмотреть, подготовить и согласовать до начала сборки стен дома из клееного бруса:**

1. Наличие экземпляра рабочей документации для бригады.
2. Наличие всех необходимых метизов и доп. материалов, необходимых для сборки стен и стропильной системы. Эти позиции можно выяснить у производителя комплекта и обсудить с бригадой, т.к. у строителей могут быть свои обоснованные предпочтения. Список расходного материала и инструмента должна дать бригада, вот основное что понадобится: степлер, скобы для степлера, шнуры, отвесы, уровень, биты для шурупов.
3. Определиться с местом для складирования бруса. Наличие прокладок/поддонов, чтобы брус не складывался на землю.
4. Наличие места вокруг основания, на которое предполагается осуществлять сборку, для раскладывания бруса по осям, соответственно проекту.
5. Наличие полиэтилена / брезента для укрытия пачек бруса в дождь, а также наличие укрывного материала для защиты собранных верхних венцов бруса от непогоды в нерабочее время.
6. Знать где заказать манипулятор для разгрузки бруса.
7. Знать где заказать кран для сборки бруса. Наличие мягких строп у крановщика, чтобы не было «замятостей» бруса при подъеме.
8. В «ДДМ» необходимо заранее предоставить доверенность на лицо, которое будет принимать клееный брус, в случае если принимает его не Покупатель, указанный в договоре поставки.
9. Может оказаться, что в проекте есть оконные / дверные проемы, нижний или верхний уровень которых требует доработки по месту, т.е. пилой на заводе сделан пропилен, обозначающий уровень проема, но брус до конца не выпилен. На месте у рабочих должен быть инструмент для доработки такого проема.

**Надеемся, с нашей помощью стройка для вас пройдет быстро и без проблем!**

**Клиентская поддержка тел.: (495) 230-04-76**