

## Инструкция по монтажу пружинного Узла "СИЛА"

1. В пазовой части детали фиксируем джутовую прокладку.
2. Отмечаем место засверловки, согласно "Схемы разметки, установки крепежа".



3. Надежно установив деталь на земле, определяем глубину засверливания согласно "Схемы определения глубины засверловки"



Засверливаем отверстия специальным комбинированным сверлом.  
Внимание! Засверливание отверстий производить только на земле!



4. Устанавливаем деталь на место монтажа, согласно сборочному чертежу.



5. Расставляем по посадочным отверстиям Пружинные узлы СИЛА.



6. Вворачиваем Пружинные узлы СИЛА до полного устранения зазора в межвенцовом посадочном месте.

Видео-инструкция по установке пружинного узла на сайте производителя

**Клиентская поддержка "ДДМ" тел.: (495) 230-04-76**